FranceBed

電動リクライニングマットレス
RP-1000　取扱説明書

306606-8900

安全のために必ずお読み下さい

絵表示について

この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しく使用していただき、
使用者への危害や財産への損害を未然に防止するために下記の絵表示をしています。
その指示と内容は、次のようになっています。
内容をよく理解してから本文を読んでください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 （～しないでください）
	この記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 （～してください）
	この記号は、絵表示に対する行為を禁止する内容を告げるものです。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。

マットレスの上で、飛び跳ねたり、
背上げ状態で背部に腰掛けたり、
手をついたりしないでください。
ケガをしたり、破損の原因になります。

モーターの定格時間は２分です。それ以上は連続して操作しないでください。つぎに操作する時は１０分以上時間をおいてください。

マットレスの上での喫煙はおやめください。
火災の原因等になることがあります。

使用に際し不安のある方、治療中の方、
妊娠中の方は使用前に医師に相談し、
その指示に従ってください。

マットレス（手元スイッチ、コードなど）
は破損した状態で使用しないでください。
火災や事故の原因となります。

ご自分で修理、改造はしないでください。
火災、感電の原因になります。

マットレスの近くでストーブ等の火気類を使わないでください。
引火して火災になる恐れがあります。

交流 100V、50/60Hz 以外で使用しないでください。
火災、感電の原因となります。



電源コードや電源プラグが傷んだときや、コンセントの差込がゆるい時は使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものを乗せたり、挟んだり、加工しないでください。
電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。

器具用プラグにピンやゴミを付着させないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。



リクライニング状態で使用する場合は無理な体勢で使用しないでください。
腰や背中を痛める原因になります。
リクライニングした時には腰とマットレスの間を空けずにご使用ください。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。

電源プラグはなるべく電源コンセントに直接差し込み、コンセントや延長コードの容量を超える電気製品を同時に接続しないでください。
火災の原因になります。

動かない場合や、異常のある場合は直ちに使用を中止し、事故防止のために電源プラグを抜いて、「お買い上げの販売店」、または弊社「お客様相談室」に必ず点検、修理をご依頼ください。
感電・漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

電源操作を長期間行わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

マットレスの操作をするときには、周囲の安全を確認しながら行ってください。また、なんらかの危険を感じたときにはすぐに操作を中止してください。
事故の原因となります。

⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

時々寝装品を取除き風通しをよくし湿気が溜まらないようにしてください。
臭いやカビの原因になります。

弊社のベッドフレームに載せ、平らな場所に設置して下さい。
床置きなどでご使用になる場合は、床などにキズが付く場合がありますので、カーペットを下に敷くなど養生してください。カビの原因になりますので、マットレスの置いてある位置を適宜動かしてマットレス下面を乾燥させて下さい。

マットレスには向きがあります。必ずマットレスのネームラベルを足側・表側にしてください。
間違った方向で使用した場合、ケガや損傷の原因になります。



必ず一人でご使用してください。
重大な事故の原因となります。



背上げ・足上げ操作は寝ている人の頭がマットレスの背上げ側にくるようにして仰向けに寝た状態で行ってください。
これ以外の姿勢では、寝ている人の身体に無理がかかります。



停電、雷、地震の時は直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
事故や故障の原因になります。

背下げ操作をするときは、寝ている人の頭が周囲の物（ヘッドボードや壁など）に当たらないよう注意しながら下げてください。 頭がマットレスから出ている場合、周囲の物にぶつける恐れがあります。	 注 意
マットレスの周囲 5ｃｍには物を置かないでください。 マットレスの動きにより、周囲の物を損傷や、 事故や故障の原因となります。 	
規定の最大荷重 100ｋｇを超える方は使用しないでください。 ベッドの損傷や事故の原因となります。 	
手元スイッチを子供だけで使わせることや、 幼児の手の届く所に置かないでください。 思わぬ事故の原因となります。 	
マットレス頭部をあげた状態では絶対にマットレス頭部に手をついたりしないでください。 転倒して怪我をする恐れがあります。 また、変形・損傷の原因になります。 	
起き上がったマットレスの下や間に身体を入れないでください。 挟まれてケガをする恐れがあります。 	 禁 止
直射日光が当たる場所や、ストーブの近くでの使用は避けてください。 変形、変色、劣化の原因になります。 	
手元スイッチに水やお茶をこぼさないでください。 感電や事故の原因になります。 	
マットレスの上で、縫い物等、突起物（針、ハサミ、ナイフ等）の使用はお避けください。 針がマットレスの中に入ってしまったり、破損の原因になります。	
ラベル類をはがさないでください。 無理にはがしますと、生地の破れや破損の原因になります。	
リクライニング機能のベッドには使用しないでください。 破損の原因になります。	
操作ボタンは、２つ以上同時に押さないでください。 誤作動や故障の原因になります。	

使用方法

マットレスのネームラベルを足側・表側にして設置してください。

①手元スイッチを使う前に

ＡＣアダプターと、マットレスの電源ジャックを接続してください。



②手元スイッチの使い方

操作ボタンを押すことによりマットレスのリクライニング操作が行えます。



警告ラベル

手元スイッチ裏面貼付

・背上げや足上げをした時、バランスにより動作させていない側が動いたように見える場合がありますが、フレーム構造の特性によるもので異常ではありません。

お手入れの方法

マットレス布地部分が汚れた場合は、ほこりを払い落とし、中性洗剤を水に薄めたものを染み込ませたかたくしぼった布で、こすらずたたくようにして落としてください。著しい汚れを落とす場合は布用クリーナーをご使用くだい。
手元スイッチは、水を含ませたやわらかい布をかたくしぼった布で拭いてください。

⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

お手入れの前には電源プラグを抜いてください。

誤動作による事故や感電する恐れがあります。



電源プラグを半年に１回コンセントから抜いて、乾いた布で刃及びその取付面を拭いてください。電源プラグにホコリが付着したり、コンセントにしっかり差し込まれていないと感電や火災の原因になります。



シンナーなど有機溶剤を含んだものや漂白剤などを使用しないで下さい。

色落ちや、生地を傷める原因になります。

こんなときには

次のような症状が起きた場合、修理を依頼する前にもう一度、以下の項目をチェックしてください。チェックしても正常に動作しない場合は、ただちにマットレスの使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店または弊社お客様相談室に修理を依頼してください。

症状	ご確認ください
動かない。	**電源プラグやアダプタープラグが抜けていませんか？** → 電源プラグをコンセントに、アダプタープラグをマットレス本体の電源ジャックにしっかり差し込んでください。
	操作ボタンを短時間に繰り返して押していませんか？ → 安全装置が働いて一時的に動かなくなる場合がありますが、しばらく時間を置くと正常に作動します。
マットレス面が水平にならない。	**手元スイッチで一番下まで下げてありますか？** → 電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認の上、手元スイッチで一番下まで下げてください。
	人が寝ていない状態で下げていませんか？ → フレームをウレタンで包んだ構造のため、ウレタンに癖が付き平らにならない場合がありますが、人が寝ることや軽く押して頂くことにより荷重がかかり平らになります。

仕様

品　名	ＲＰ－１０００
機　能	背上げ・足上げ　リクライニング機能 背部の最大傾斜角度　　６５度 足（ひざ）部の最大傾斜角度　２５度
定格電圧	ＡＣ１００Ｖ
定格周波数	５０/６０Ｈｚ
消費電力	１１０Ｗ（連続使用時間２分）
寸　法	幅９７０×長さ１９５０×厚さ２１０mm
重　量	約３０ｋｇ（ＡＣアダプター含む）
電源コード長さ	約１．５m（ＡＣアダプターからの長さ）

アフターサービス

保証書：所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
保証期間中に修理を依頼される場合：保証書の記載内容に従って修理いたします。
保証期間を過ぎて修理を依頼する場合：修理すれば使用できる場合は、希望により有料で修理いたします。

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に取扱説明書をよく読み、再度点検の上、なお異常がある場合は、お買い上げ店または、下記のお客様相談室へ連絡してください。
ご連絡いただきたい内容・・・住所、氏名、電話番号、型式名、販売店、お買い上げ日、
故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

お客様相談室　フリーダイヤル：０１２０－３９－２８２４
受付時間：月～金曜日　９時 ～ １２時　１３時～１７時
（土、日、祝祭日、年末年始、弊社指定の休日などは除く）

保　証　書

保証期間	お買い上げの日より	： 1年
お買い上げ日	平成　年　月　日	

お客様
ご芳名　様
〒 □□□-□□□□
ご住所
TEL

販売店
店名・住所

法的責任　この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は相談窓口にお問合わせ下さい。

保証の対象
マットレスのみ行います。
保証の態様
(1) 保証期間内において、この製品に製品上の欠陥が発見された場合には無償修理をいたします。
(2) ご用命の際は、お買い上げの販売店又は相談窓口にご連絡下さい。
(3) 遠隔地等については、旅費を申し受けることがあります。
保証を受けるための条件
保証を受けるためには、保証書及び納品書又は領収書を提示して下さい。
※ 本保証書と納品書又は領収書を併せて保管をお願いします。
保証書の適用除外
(1) 保証書及び納品書又は領収書のご提示がなかった場合。
(2) 誤使用或いはお取扱い上の不注意や過失によって故障が生じた場合。
(3) 本製品をご使用者自身又は他業者により変造・改造された場合。
(4) ご購入後の移動・輸送によって故障又は損傷が生じた場合。
(5) 火災・天災・地変によって故障又は損傷が生じた場合。
(6) 本製品の製造上に起因した欠陥であるか、確認できない場合。
※ 上記項目については有償修理になります。

フランスベッド株式会社
〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5
TEL 042(543)3111（代表）